

Informazioni sul prodotto

Wethan 509

Primer per membrane TPO/FPO



Descrizione breve

Wethan 509 è una mano di fondo monocomponente utilizzata come legante tra le membrane FPO e TPO e l'impermeabilizzazione WestWood per coperture.

Materiale

Primer monocomponente a base di poliuretano contenente solventi

Caratteristiche e vantaggi

- Facile lavorazione
- Basso consumo

Ambiti d'impiego

Wethan 509 è una mano di fondo utilizzata come legante tra le membrane FPO e TPO e l'impermeabilizzazione WestWood per coperture.

Formato di consegna

Barattolo di latta da 0,8 kg



Tonalità

Wethan 509 non è pigmentato.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria. I fusti aperti hanno una conservabilità a magazzino limitata. Il prodotto può gelificarsi precocemente. Una volta gelificato, il prodotto non può più essere utilizzato.

Condizioni per la lavorazione

Temperature

La lavorazione può essere effettuata all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
Wethan 509	da + 3 a + 35	da + 3 a + 50*	da + 3 a + 30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere $\leq 90\%$.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Informazioni sul prodotto

Wethan 509

Primer per membrane TPO/FPO

Tempi di reazione

Temperatura	Tempo di essiccazione Wethan 509
30 °C	1 - 2 ore
20 °C	1,5 - 3 ore
10 °C	2 - 4 ore
3 °C	3 - 6 ore

Consumo

0,03 - 0,05 kg/m²

Dati tecnici

Densità: 0,91 g/cm³

Lavorazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi di lavorazione

Applicazione con:

- pennello

Preparazione del sottofondo

Prima dell'applicazione sfregare il sottofondo con il detergente Weplus e un panno anti-pilling e lasciare asciugare completamente (ca. 15 min.).



Miscelazione

Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il primer agitandolo o rimestandolo.

Applicazione

Applicare il primer con un pennello sul sottofondo preparato. Evitare accumuli di materiale soprattutto negli angoli e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con il pennello.

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente Weplus entro il tempo di lavorabilità. La pulizia può essere effettuata con un pennello. Riutilizzare gli attrezzi solo dopo l'evaporazione completa del detergente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 16.03.2016