



Informazioni sul prodotto

## Tessuto di armatura Weplus (perforato) Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti



### Descrizione breve

Il tessuto di armatura Weplus (perforato) è uno speciale tessuto di armatura in fibra sintetica sviluppato appositamente per le resine impermeabilizzanti PMMA di WestWood. Durante la lavorazione con le resine garantisce che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale e nell'impermeabilizzazione indurita ha effetto rinforzante e di crack-bridging. Offre un'ottima impregnazione grazie alla perforazione intessuta.

### Materiale

Speciale tessuto di armatura perforato in fibra sintetica, compattato meccanicamente e fissato termicamente, con un peso di 110 g/m<sup>2</sup> per unità di superficie

### Caratteristiche e vantaggi

- Resistenza elevata allo strappo e alla lacerazione
- Molto elastico
- Assolutamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood quanto a caratteristiche del materiale, spessore e densità
- Facilita e sveltisce la realizzazione dell'impermeabilizzazione garantendo che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale
- Ottima impregnazione

### Campi di applicazione

Il tessuto di armatura Weplus (perforato) viene utilizzato per armare le resine impermeabilizzanti WestWood e garantire che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale. Il risultato sono impermeabilizzazioni di alta qualità, flessibili e con capacità di crack-bridging.

### Formato di consegna

Rotolo (larg. x lung.):



10,50 cm x 50 m  
15,00 cm x 50 m  
20,00 cm x 50 m  
26,00 cm x 50 m  
35,00 cm x 50 m  
42,50 cm x 50 m  
52,00 cm x 50 m  
70,00 cm x 50 m  
105,00 cm x 50 m

### Tonalità

Bianco

### Magazzinaggio

Conservare il tessuto di armatura Weplus (perforato) in luogo asciutto, possibilmente in orizzontale, al riparo da umidità e sporcizia.

### Lavorazione del prodotto

Stendere un solo strato di tessuto nella resina impermeabilizzante WestWood e ricoprirlo di resina a saturazione. Le parti in cui il tessuto si sormonta devono essere rivestite con almeno 5 cm di materiale.



Informazioni sul prodotto

## Tessuto di armatura Weplus (perforato) Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti

Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle resine impermeabilizzanti WestWood.

### **Avvertenza generale**

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/04/2019