

WestWood 800 Drain-Mat



Descrizione breve

Il tappetino di drenaggio WestWood 800 è concepito appositamente per l'uso con il sistema di drenaggio WestWood. Il collegamento con il sottofondo ha luogo tramite incollaggio per mezzo di una colla speciale per piastrelle.

Consultare la Direttiva di posa del sistema di drenaggio WestWood.

Sul tappetino viene applicato il sistema di impermeabilizzazione per balconi Wecryl.

Materiale

Film di polietilene, riempito di sabbia legata, rivestito su ambi i lati con tessuto non tessuto

Caratteristiche

- Lato superiore stampato
- Posa semplice

Campi di applicazione

Drenaggio e disaccoppiamento nel sistema di drenaggio WestWood.

Dimensioni

Lunghezza: 5 m

Larghezza: 1 m

Spessore: ca. 3 mm

Peso

ca. 10 kg / unità

ca. 2 kg/m²

Tonalità standard

Grigio chiaro

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2023